
준비 사항


- sMS-200 V0.3.0 또는 sMS-1000SQ Eunhasu V0.3.0
- Wifi dongle
    - RTL8812AU 칩셋을 사용하는 제품

Simple Instruction


후면 USB 포트에 Wifi USB 동글을 연결합니다.




System config 페이지에 있는 'Wifi' 탭을 클릭합니다.




'Wifi Router' 버튼을 클릭하면 무선 공유기를 볼 수 있습니다.




원하는 공유기를 선택합니다.




잠긴 공유기라면 패스워드를 입력하고 'Connect' 버튼을 클릭합니다.




접속되기를 잠시 기다립니다.



접속이 성공적으로 완료되면, 화면처럼 할당된 IP를 볼 수 있습니다.



'Remove Wifi Information' 버튼을 클릭하면 저장되어 있는 모든 AP 정보가 삭제됩니다.



- Eunhasu V0.3.0 이후 버전에서 동작합니다.
- 유선과 무선을 동시에 사용하면 접속 오류가 발생할 수 있습니다.
- 무선 네트워크 상태에 따라서 네트워크 속도가 낮아질 수 있습니다.

From:
https://www.docs.sotm-audio.com/ - **SOtM docs**

Permanent link:
https://www.docs.sotm-audio.com/doku.php?id=ko:how_to_use_wifi_in_eunhasu&rev=1484880999

Last update: **2017/01/19 21:56**