1. sMS-200 을 고정 IP 로 설정합니다. 아래 예시:
    - IP - 10.0.0.2
    - subnet - 255.255.255.0
    - gateway - 10.0.0.1
2. PC를 고정 IP 로 설정합니다. 아래 예시:
    - IP - 10.0.0.1
    - subnet - 255.255.255.0
    - gateway - 비움

참고: https://websetnet.com/ko/assign-static-ip-address-windows-os/

From:
https://www.docs.sotm-audio.com/ - **SOtM docs**

Permanent link:
https://www.docs.sotm-audio.com/doku.php?id=ko:kb:direct_connection&rev=1500444821

Last update: **2017/07/19 02:13**